



- ① Batterie od. Sicherungskasten / Battery or Fuse Box
- ② Zwischensicherung / In line fuse
- ③ Empfohlene Einbauposition eines Ein-/Ausschalters
Recommended installation position of the On/Off switch

LED

STRAHLER
LARGE

FOLIATEC.com

MONAGEANLEITUNG • INSTALLATION INSTRUCTION

LED

DOTS
LARGE

FOLIATEC Böhm GmbH & Co Vertriebs KG
 Neumeyerstr. 70, 90411 Nürnberg, Germany
 Tel.: +49(0)911/97544-0
 Fax: +49(0)911/97544-333
 techsupport@foliatec.de
 www.foliatec.com

Warnhinweise:

Um elektrischen Schlägen und Verletzungen bei der Montage vorzubeugen, unbedingt die Massekabel der Fahrzeugbatterie vor der Montage abklemmen.

1 a) Ankleben:

Wählen Sie eine geeignete Position aus. Der Untergrund muß fett- und schmutzfrei sein. Entfernen Sie die Schutzfolie der Klebepads und drücken Sie die SMD-Strahler fest an.

Hinweis:

Klebepads nicht auf Leder, Stoff oder Holz anbringen.

1 b) Anschrauben:

Hebeln Sie das Oberteil des Strahlers vorsichtig aus den Haltenasen der Bodenplatte heraus. Wählen Sie eine geeignete Position und markieren Sie die Bohrlöcher. Bohren Sie die Löcher mit einem 2.0mm Bohrer vor und schrauben Sie das Unterteil des Strahlers mit mitgelieferten Blechtreiberschrauben an. Clipsen Sie das Oberteil wieder vorsichtig auf.

2 Verlegen Sie das Stromkabel (schwarz/schwarz (-), schwarz/weiß (+)). **Wichtig:** Kabel von Wärmequellen (Heizung etc.) fernhalten. Restkabellänge beachten, so dass die Kabel spannungsfrei verlegt sind. (Kabel dürfen nicht durchreißen bzw. scheuern!)

3 Anschluss (Stromversorgung) über Sicherungskasten (Klemme 15/30) oder Fahrzeugbatterie. Wir empfehlen, einen geeigneten Ein-/Ausschalter zwischenschalten (z.B. FOLIA TEC KILL-Switch).

Tipp: Schließen Sie die Buttons über die Innenbeleuchtung oder den Türöffner an. Bei Fragen hilft Ihnen unsere Technik-Team gern weiter (Tel. +49/(0)911/975440).

Sicherheitshinweis:

Keine Gewährleistungsansprüche bei Verpolung, unsachmäßigem Einbau, Manipulation der Bauteile etc.. An einer geschützten Stelle montieren, damit eine Beschädigung durch äußere Einflüsse, z.B. Fußberührung beim Einsteigen, vermieden wird. SMD-Strahler laufend auf festen Sitz sowie elektrische Verbindungsanschlüsse kontrollieren. Beachten Sie unbedingt, dass kein Kabel gequetscht oder geknickt werden darf und vor Ab- bzw. Durchscheuern geschützt wird.

Hinweise:

Die Montage ist im Bereich der StVZO nicht zulässig. Für Bereiche außerhalb der Bundesrepublik Deutschland: Bitte beachten Sie die landesspezifischen Zulassungsbedingungen.

Hinweis für den Bereich der StVZO

Für die Innenbeleuchtung ist §30 StVZO anzuwenden. Danach darf die Innenbeleuchtung die Sicht des Fahrers auf die Instrumente nicht beeinträchtigen. Dringt Licht nach aussen, so dürfen die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen und der Begegnungsverkehr nicht beeinträchtigt werden. Die Innenbeleuchtung ist so anzuordnen, dass kein direktes Licht nach außen dringen kann. Auf keinen Fall darf weißes Licht nach hinten abgestrahlt werden. Blinklicht ist unzulässig.

Nennspannung: 12V

Nennstrom: 15mA, 0,18W

3 SMD pro Strahler

Caution:

To avoid electrical shocks and injuries during installation it is essential to disconnect the ground cable (negative pole) from the battery of the vehicle.

1 a) Adhesion:

Select a suitable location. The surface must be free of dirt and grease. Remove the protective foil of the adhesive pads and apply the spots by pressing firmly.

Please note: Do not attach the adhesive pads to leather, fabric or wood.

1 b) Fasten with screws:

Carefully lever the upper part of the spotlight from the holding wedges of the base plate. Select a suitable position and mark the bore holes. Drill the holes with a 2.0 mm drill bit and screw on the bottom part of the spotlight with the included Parker screws. Carefully clip on the upper part.

2 Lay the power supply cable (black/black (-), black/white (+)). Important: keep the cable away from heat sources (heater etc.). Note the remaining length of the cable so that the cable is run free of tension. (The cables should be placed so that they cannot fray or break!)

3 Connection (power supply) over fuse box (terminal 15/30) or vehicle battery. We recommend interconnecting a suitable On/Off switch (e.g. FOLIATEC KILL-Switch).

Tip: Connect the lamps via the interior lighting or the door opener. If you have questions, our Technical-Team will gladly assist you (Tel. +49 (0)911 975 440).

Safety precautions:

Reverse battery connection, improper installation, manipulation of components, etc. can constitute a danger and will void any and all warranty claims. Mount at a protected location so that damages through external influence such as foot contact when entering the vehicle are avoided. Check the spotlights to assure a secure fit as well as the electrical connections on a regular basis. Take special care that none of the cables are pinched or buckled and are protected from chafing or breakage.

Note:

The scope of the Federal Motor Vehicle Safety Standards does not allow installation. For jurisdiction outside of the Federal Republic of Germany: Please take the country specific vehicle registration codes into consideration.

Rated voltage: 12V

Rated current: 15mA, 0,18W

3 SMD per spotlight