

1 Bei etwaigem Entfernen von Autoglasfolien bitte beachten, daß durch "ruckartiges" Abziehen Heiz- oder Antennendrähte, die an den Scheiben angebracht sind, beschädigt werden können.

2 Legen Sie die Ihnen ausgehändigte TÜV-Bescheinigung zu Ihren Fahrzeugpapieren.

Pflegehinweise:

- Mit Folien beschichtete Fenster in den ersten 3 Tagen nicht herunterkurbeln.
- Beschichtete Scheiben in den ersten 3 Tagen nicht von innen reinigen.
- Zur Reinigung der Autoglasfolien ausschließlich klares Wasser (ohne Reinigungszusätze) und ein weiches Tuch (keine Reinigungsschwämme) verwenden.

Nach erfolgter Montage des WINDOW-Tattoos sind jeweils die beiden Kennzeichnungsaufkleber auf dem Motiv aufzuleben (bei Montage auf vorderer Seitenscheibe)

Technische Änderungen, Weiterentwicklungen und Irrtum vorbehalten.

FOLIA TEC-Montageanleitungen sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die fotomechanische Wiedergabe des Werkes oder von Teilen daraus. Jede Nachahmung, insbesondere der Abbildungen, oder Vervielfältigung wird strafrechtlich verfolgt.

Special information:

If removing Autoglass Film, please do so gently, „jerky“ removal may cause damage to any heating or antenna wires attached to the vehicle windows.

Care:

- Do not wind down, or clean windows coated with Autoglass Film for the first 3 days to allow the adhesive to dry fully.
- Only use clear water (without cleaning additives) and a soft cloth (no cleaning sponges) to clean Autoglass Films).

Subject to technical changes, further developments and errors.

Window film installed on car glas may have specific use restrictions in your country. Please check your local state law.

WINDOW
TATTOO

FOLIATEC.com

MONAGEANLEITUNG • INSTALLATION INSTRUCTION

FOLIATEC BöhM GmbH & Co Vertriebs KG
Neumeyerstr. 70, 90411 Nürnberg, Germany
Tel.: +49(0)911/97544-0
Fax: +49(0)911/97544-333
techsupport@foliatec.de
www.foliatec.com

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Verarbeitung aufmerksam durch.

In der Packung sind:

2 Tribals in der Folienfarbe Silber Reflex oder 2 Tribals in der Folienfarbe Aqua Blue, Rakel, TÜV - gutachterliche Stellungnahme, FOLIATEC Kennzeichnungsaufkleber

Zusätzlich benötigt werden:

Wassersprühflasche, destilliertes Wasser, Klebeband, Cutter oder Schere, Spülmittel, Haarfön oder Heißluftpistole, weiches, fusselfreies Haushaltstuch (Baumwolle), Filzstift

Technische Hinweise: Bitte beachten Sie die beiliegende gutachterliche Stellungnahme des RW-TÜV

Das sollten Sie außerdem wissen:

- Die ideale Verarbeitungstemperatur von Folia Tec AutoglasFolie liegt zwischen 15 °C und 25 °C. Arbeiten Sie wind- und staubgeschützt, ohne direkte Sonneneinstrahlung und am besten in einem geschlossenen Raum.
- Bringen Sie die Folie nur an der Fensterinnenseite an und nur auf Echtglas. Bei Acryl- und Plexiglas kann der Kleber eventuell das Material angreifen.
- Sie können sicher sein: Die Funktion von Folia Tec Glasbeschichtungsfolie wird durch Einschalten der Heckscheibenheizung nicht beeinträchtigt.
- Lesen Sie vor der Montage die Anleitung ganz durch!
- Verwenden Sie für die Montage der AutoglasFolie ausschließlich die Montage-/Reinigungsflüssigkeit wie in 1 beschrieben. Keine Verwendung anderer Montage-/Reinigungsmittel (Silikonentferner, etc.).
- Wir empfehlen handwerklich unerfahrenen Kunden, die Folie von einer Fachwerkstatt (z.B. einer FOLIA TEC STYLINGTEAM-Station) einbauen zu lassen.

Reinigen der Scheibe

1 Anmischen der Reinigungs-/Montageflüssigkeit

Mischen Sie in einer Wassersprühflasche ca. 0,5 Liter destilliertes Wasser mit zwei bis drei Tropfen Spülmittel.

2 Reinigen der Glasscheiben

Besprühen Sie die Innen- und Außenseiten sämtlicher Scheiben, die beschichtet werden sollen, mit der Reinigungs-/ Montageflüssigkeit. Reinigen Sie dann mit einem Tuch das Glas, die Gummidichtungen und die Rahmen aller Scheiben. Achten Sie darauf, daß alles völlig fettfrei wird. Durch die Schaumbildung ist dies sehr gut möglich. Hartnäckige Rückstände auf dem Glas entfernen Sie mit einer Schab-Rasier Klinge. Das gereinigte Glas wird mit dem Montagerakel abgezogen. Trocknen

Sie die Rakelkante nach jedem Ziehen mit dem Baumwolltuch. Zum Trocknen der Gummis und Fensterkanten sauberes Baumwolltuch verwenden.

3 Passen Sie die Folie auf der Scheibenaußenseite an, und schneiden Sie sie zurecht (Zuschneiden ist nur bei der Montage auf den vorderen Seitenscheiben nötig)

Montieren der Folie auf der Scheibe

4 Besprühen der Scheibeninnenseite mit der Reinigungs-/Montageflüssigkeit

Besprühen Sie die Innenseite der Scheibe mit der Reinigungs-/ Montageflüssigkeit zuerst.

5 Abziehen der Trägerfolie

Kleben Sie zwei Klebebandstreifen (z.B. TESA-FILM) an Ober- und Unterseite der oberen Ecke der Folie an und ziehen Sie dann langsam die Schutzfolie mit Gegenzug komplett ab. Besprühen Sie direkt nach dem Entfernen der Schutzfolie die nun freiliegende klebende Seite der Folie gleichmäßig mit der Montageflüssigkeit. Denn: Diese Seite der Folie wird an der Innenseite der Scheibe kleben!

Berühren Sie die Klebefläche der Tattoos nicht mit Ihren Fingern!

6 Positionieren auf der Scheibeninnenseite

Fassen Sie die nun feuchte Folie an den beiden oberen Ecken und nehmen Sie sie von der Außenseite der Scheibe ab. Achten Sie dabei auf etwas Spannung, damit keine Folienpartien miteinander in Kontakt kommen und verkleben. Bringen Sie die gespannte Folie vorsichtig in das Innere Ihres Fahrzeugs und positionieren Sie die Folie dort mit der feuchten Seite auf der ebenfalls angefeuchteten Innenseite der Scheibe. Die Folie zieht sich dort selbstständig an das Glas.

7 Ausrakeln der Feuchtigkeit

Umwickeln Sie das Rakel mit einem Baumwolltuch. Sprühen Sie die Folie großzügig ein und schieben Sie das Rakel in geraden, horizontalen, sich überschneidenden Arbeitsgängen über die folienbeschichtete Scheibe. Rakeln Sie nur in eine Richtung (z.B. von links nach rechts). Halten Sie dabei den Anpreßdruck so gleichmäßig als möglich. Es muß so lange gerakelt werden, bis die Feuchtigkeit restlos entfernt ist und die Folie blasen- und faltfrei anliegt.

8 Abziehen der Applikationsfolie

Das Abziehen der Applikationsfolie wird durch Besprühen/bzw. Einweichen mit Montageflüssigkeit erleichtert. Ziehen Sie die Applikationsfolie langsam und vorsichtig in einem 180° Winkel ab. Rakeln Sie das WindowTattoo während dessen nach. Wiederholen Sie den Montageschritt Nr.7

Der Trocknungsprozess der Folie kann durch Fönen der Scheibenaußenseite beschleunigt werde.

Die normale Antrocknungszeit beträgt etwa 3 Tage.

Besondere Hinweise:

Please read the instruction manual carefully before usage.

Included in the package:

2 Tribals made of the AutoglassFilm Silber Reflex or 2 Tribals made of the AutoglassFilm Aqua Blue, squeegee, Technical Control Board – Safety certification C

You will need:

spray bottle, distilled water, adhesive tape, cutter-knife o scissors, detergent, hair-/blow dryer, soft, lint-free cloth (cotton)

You should also know:

- The ideal temperature for working with FOLIATEC Glass Coating Film is between 15 °C and 25 °C. Work in an area protected from wind and dust, without direct sunlight and, ideally, in an enclosed area.
- Apply the film only to the inside of the glass and only to real glass. The adhesive can damage acrylic and Plexiglas over a period of time.
- You can be sure: FOLIATEC Glass Coating Film's function will not be affected by using the defroster.
- Read all of the instructions before mounting!
- To affix Autoglass Films, use only the described application liquid (1).
- Do not use other materials for this purpose.
- Customers with only little experience in the installation of AutoglassFilms are advised to have Films fitted by professional service (e.g. authorized FOLIA TEC Stylingteam Partners)

Cleaning the window

1 Mixing the cleaning/application liquid

In the spray bottle mix approx. 0.5 litre water with two to three drops of detergent.

2 Cleaning the glass

Spray the inside and outside of the glass to be covered using the cleaning/application liquid. With a cloth clean the glass, the rubber seal and the frames of all the windows. The foam makes this quite possible to make sure that they are totally free of oil. Remove any stubborn residues with a razor blade. Use the squeegee to dry the cleaned glass. Using a cotton cloth wipe the edge of the squeegee after every pass. Use a clean cotton cloth to dry the rubber and frames.

3 Position the film on the exterior side of the window and cut to size (cutting to size is only necessary for application on the front side windows).

Applying the film from the inside

4 Spray the inside of the window with cleaning/application liquid. Spray the inside of the window with cleaning/application liquid first.

5 Remove the protective backing

Put two pieces of adhesive tape on the inside and outside of the upper corner of the film and using these as "handles" slowly pull the backing away from the film. Immediately after the removal of the backing, spray the adhesive side of the film (facing outwards) to create an even layer of moisture. This is the side of the film that will be attached to the window in the next step. Do not touch the adhesive side of the Tattoos with your fingers.

6 Positioning the film on the inside of the window

Take hold of the wet film by the corners and remove it from the outside of the window. Keep some tension on the film so that no two parts come in contact and stick. Carefully take the film into the vehicle and position the film on the window with the wet side of the film on the inside of the window (which is also wet). The film will draw itself onto the glass.

7 Working the moisture out

Wrap the squeegee with a cotton cloth. Spray the film liberally and draw the squeegee over it in even, horizontal strokes. The strokes should overlap one another. Apply the squeegee in only one direction (from left to right for example). Try to keep the pressure as even as possible. Work with the squeegee until all the moisture is out from under the film and the film is free of bubbles and wrinkles.

8 Pulling off the application film

Pulling off the application film is facilitated by spraying or soaking with fluid. Slowly and carefully pull off the application film at a 180° angle. Continue to apply the squeegee on the Window Tattoo during this process. Repeat application step No. 7

The drying process of the film can be accelerated by heating the exterior side of the window with a blow dryer.

Normal drying time takes about 3 days.