

- 1 Wählen Sie die gewünschte Montagestelle aus.
- 2 Oberfläche gründlich von Fett-, Staub- und Politurrückständen reinigen (z.B. mit Silikonentferner) und mit Baumwolltuch trocknen.
- 3 Passenden Adapter auswählen und anschließen.
- 4 Schutzpapier vom HyperDome Light abziehen und Klebepad an gewünschte Stelle drücken.

Nicht zulässig im Bereich der StVZO!!

Für die Innenbeleuchtung ist §30, §49a + §49a Abs. 39 der StVZO anzuwenden. Danach darf die Innenbeleuchtung die Sicht des Fahrers auf die Instrumente nicht beeinträchtigen. Dringt Licht nach aussen, so dürfen die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen und der Begegnungsverkehr nicht beeinträchtigt werden. Die Innenbeleuchtung ist so anzuordnen, dass kein direktes Licht nach aussen dringen kann. Blinklicht ist unzulässig.

Keine Gewährleistungsansprüche bei Verpolung, unsachgemäßem Einbau oder Manipulation der Bauteile.

- 1 Select the desired mounting surface.
- 2 Thoroughly clean surface to remove all grease, dust and polish residues (e.g. with a silicon remover) and dry with a cotton cloth.
- 3 Select the fitting adapter and connect it.
- 4 Divide the adhesive from the protective paper and then press it on the selected surface.

Note:

Outside the Federal Republic of Germany the national regulations apply.

Neither the manufacturers nor the distributors can accept any responsibility for any damage caused by incorrect installation.

S M D
L E D

HYPERDOME
LIGHT

FOLIATEC.com

MONAGEANLEITUNG • INSTALLATION INSTRUCTION

FOLIATEC BöhM GmbH & Co Vertriebs KG
Neumeyerstr. 70, 90411 Nürnberg, Germany
Tel.: +49(0)911/97544-0
Fax: +49(0)911/97544-333
techsupport@foliatec.de
www.foliatec.com

Diese Montageanleitung kann auf Grund technischer Änderungen durch eine neue Version ersetzt worden sein. Bitte informieren Sie sich auf unserer Website www.foliatec.com, ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt. Informationen zu FOLIATEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage finden Sie in unserem Internet-Technik-Forum unter www.foliatec.com/service Oder fragen Sie unser Technik-Team (Tel.: +49 (0)911/97544-0)

These operating instructions may have been replaced with a newer version due to technical changes. Visit our website at www.foliatec.com to see if the instructions provided represent the latest version. Information on FOLIATEC products as well as installation tips and tricks can be found in our Internet-Technique-Forum under www.foliatec.com/service Or contact our technical team (Tel.: +49 (0)911/97544-0)

Benötigtes Werkzeug:


Blechscher, Metermaß, evtl.
Glasfaserspachtelmasse, evtl.
Blechschrauben mit passenden
Unterlegscheiben sowie Schraubenzieher

- 1 Zu verkleidende Öffnung ausmessen.
- 2 Zuschneiden des ALU-RENNGitters auf die entsprechende Größe mit einem Übermaß von 1,5 bis 2,0cm.
- 3 Vorbereiten des Gitters auf den Einbau (evtl. biegen). Auf rechtwinkligen bzw. geraden Verlauf der Gittermaschen achten.
- 4 Gegebenenfalls Durchführen von Lackierarbeiten (in Racing- oder Wagenfarbe).
- 5 **Befestigung des Gitters:**
 - a. Einspachteln des Überhangstückes des Gitters mit Glasfaserspachtelmasse.
 - oder
 - b. Herstellung einer Halterung (Bohrfutter) mit der Glasfaserspachtelmasse.

Nach Durchtrocknung Halterung planschleifen.
Bohrung eines Montageschachtes (Größe des Bohrloches muß zu den Blechschrauben passen).
Blechschrauben mit entsprechenden Unterlegscheiben mit überstehender Gittermasche anschrauben.


Hinweis:

Bei Anbringung Renngitter Versionen Flames, Biohazard und Radio aktiv vor Lufteinlässen muß darauf geachtet werden, dass die Belüftung ausreichend ist. Andernfalls kann es je nach Anbringungsort beispielsweise zur Überhitzung des Motors/Motorschaden oder zum Ausfall der Bremsanlage kommen. Der Hersteller übernimmt in solchen Fällen keine Garantie!
Für die BRD gilt: Nicht zulässig im Bereich der StVZO.




Installation auf senkrechten Flächen

Die Materialgarantie (Abschälen, Rissbildung (Haarrisse), Auflösung des Folienlaminats, Demetallisierung) für außen installierte Folien beträgt zwei Jahre ab Installationszeitpunkt.




Installation auf Flächen mit einem Neigungswinkel zwischen 60° und 89°

Die Materialgarantie (Abschälen, Rissbildung (Haarrisse), Auflösung des Folienlaminats, Demetallisierung) für außen installierte Folien beläuft sich auf ein Jahr ab Installationszeitpunkt.



Installation auf Flächen mit einem Neigungswinkel zwischen 59° und 45°

Die Materialgarantie (Abschälen, Rissbildung (Haarrisse), Auflösung des Folienlaminats, Demetallisierung) für außen installierte Folien beläuft sich auf ein Jahr ab Installationszeitpunkt.



Installation auf Flächen mit einem Neigungswinkel unter 44°

Es wird **keine** Materialgarantie (Abschälen, Rissbildung (Haarrisse), Auflösung des Folienlaminats, Demetallisierung) für außen installierte Folien gewährt.

1 Installation adhesive

The same acrylic resin glues is used in both building films and automotive window films. When the protective film is peeled back, the adhesive surface will feel slightly sticky even when dry (Take care not to leave finger prints on the adhesive system, as these will remain visible after assembly.)

2 Guarantee

FOLIATEC® provides a three-year guarantee for building films, limited to the material properties of the building films used. For the guarantee to be valid, the films must be fitted by a professionally trained installation partner. The material guarantee covers peeling, cracking (hairline cracks), disintegration of the film laminate and dematellisation in the film laminate. The FOLIATEC® guarantee is based on the IWFA information and instructions: „Visual Quality Standard for applied window film“, as in May 1999 (www.iwfa.com).

3 Disqualification of claim

With current technology, external films do not have the same life expectancy as internal films due to the severe stresses to which they are subject (dependant on UV intensity, air pollution, fitted angle etc.).


The following grounds lead to disqualification of a claim:

- Non-conformance of fitting solvent with specified mixing ratio (distilled water + JOY). Please see printed on product.
- Film fitted to synthetic panes, tinted or coloured sheet glass, wired glass, decorated glass, structured glass, triple glazing.
- Layering of two or more films over another.
- Film fitted on single glazing larger than 10m², double glazing larger than 4m² or on clear glass thicker than 9 mm.

4 Recommendations


To fit building films to all non-opening, double or triple insulated glass units (glass structure), outer installation is recommended.

When fitting external building films, we recommend sealing the raw edges with clear varnish or transparent silicone.




Fitting on vertical panes

The material guarantee (peeling, cracking (hairline cracks), disintegration of the film laminate and dematellisation) for external films expires two years after the date of installation.




Fitting on panes at an angle between 60° and 89°

The material guarantee (peeling, cracking (hairline cracks), disintegration of the film laminate and dematellisation) for external films expires one year after the date of installation.



Fitting on panes at an angle between 59° and 45°

The material guarantee (peeling, cracking (hairline cracks), disintegration of the film laminate and dematellisation) for external films expires one year after the date of installation.



Fitting on panes at an angle of less than 44°

There is **no** material guarantee (peeling, cracking (hairline cracks), disintegration of the film laminate and dematellisation) for external films.